

UMP5K10111

Boitier interface USB

Le boitier interface USB permet de connecter à la centrale UMP508TG-F ou UMP508M/TG-F un ordinateur pour la programmer et une clé USB pour la sauvegarde et la récupération de la programmation complète du système.



IF YOU LOVE YOUR BUILDING